



## Návod k obsluze:

### I.) Technická data:

1. Typ baterie: AAA
2. Napětí baterie: 3V
3. Pohotovostní režim: 0,05 mA
4. Pracovní proud: 200 mA
5. Režim bezdrátového provozu: FM
6. Pracovní frekvence příposlechu: 433,92 MHz

### II.) Funkce a návod k obsluze

#### 1. Zapnutí:

Podržte tlačítko "Power" přibližně 3 sekundy, rozblíkají se LED diody a ozve se tón, který potvrdí zapnutí přístroje.

#### 2. Ovládání hlasitosti:

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "V" v pravém horním rohu, indikátor funkce "V" se rozsvítí, reproduktor vydá krátké pípnutí a systém vstoupí do režimu nastavení hlasitosti, potom tlačítkem "+" / "-" nastavíme hlasitost, (celkem 7 úrovní). Pokud v průběhu 5 sekund nestlačíte tlačítka nastavení, systém automaticky vypne indikátory funkcí a ukončí režim nastavení hlasitosti.

#### 3. Ovládání tónů:

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "T" v pravém dolním rohu, indikátor funkce "T" se rozsvítí a systém vstoupí do režimu nastavení tónů, potom tlačítkem "+" / "-" nastavíme tón, (celkem 7 úrovní). Pokud v průběhu 5 sekund nestlačíte tlačítka nastavení, systém automaticky vypne indikátory funkcí a ukončí režim nastavení tónů.

INFO: V pohotovostním stavu je tón příposlechu synchronizován s výstražným zvukem vybraného hlásiče, což znamená, že tón příposlechu je určen tónem nastaveným na hlásiči.

#### 3.1 Ovládání citlivosti

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "S" v levém horním rohu, indikátor funkce "S" se rozsvítí a systém vstoupí do režimu nastavení citlivosti, potom tlačítkem "+" / "-" nastavíme citlivost, (celkem 6 úrovní). Pokud v průběhu 5 sekund nestlačíte tlačítka nastavení, systém automaticky vypne indikátory funkcí a ukončí režim nastavení tónů.

#### 4. Indikace záběru (záběr / zpětný záběr).

Zda se jedná o záběr nebo zpětný záběr poznáme podle LED diody a podle zvuku hlásiče. Pokud LED dioda bliká a hlásič záběru má trvalý tón, jedná se o klasický záběr, pokud se rozsvítí bílá LED dioda a hlásič pouze jednou pípne, jedná se o zpětný záběr.

#### 5. Nastavení režimu alarmu Příjímač

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "T" v pravém horním rohu, indikátor funkce "T" se rozsvítí a systém vstoupí do režimu nastavení alarmu, potom tlačítkem "+" / "-" nastavíme režim alarmu.

*K dispozici jsou tři režimy alarmů:*

1. zvuk + světlo
2. zvuk + vibrace + světlo
3. vibrace + světlo.

Pokud v průběhu 5 sekund nestlačíte tlačítka nastavení, systém automaticky vypne indikátory funkcí a ukončí režim nastavení tónů

#### 6. Výběr barev

Stiskněte tlačítko "C". Pomocí tlačítek +/- můžete vybrat jednu ze 7 oblíbených barev.

## 7. Synchronizace / Programování

V pohotovostním režimu vyberte požadovanou barvu na hlásiči záběru (viz bod 6). Stiskněte a podržte tlačítko "S" v levé horní části příposlechu asi 3 sekundy. Nyní pomocí tlačítek +/- vyberte požadovanou barvu na příposlechu, kterou chcete obsadit, a poté rychle stiskněte tlačítko "S" na hlásiči záběru, dokud se nerozsvítí indikátor funkce „S“ a nyní otočte kolečko na hlásiči záběru. Pokud příposlech krátce pípne, jsou zařízení spárována.

### *Smazat uložené nastavení:*

V případě potřeby lze spárování vymazat. Pokud chcete vymazat spárování, podržte stisknuté tlačítko "S" na cca 3 sekundy, dokud se nerozsvítí kontrolní LED dioda. Poté znovu stiskněte tlačítko "S" po dobu přibližně 5 sekund, dokud všechny LED diody na příposlechu nebudou rychle po sobě blikat, tím je spárování vymazáno.

## 8. Kontrola dosahu signálu:

V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko "C" na levém dolním okraji příposlechu asi 3 sekundy. Nyní pomocí tlačítek + / - vyberte hlásič záběru, na kterém chcete dosah zkontrolovat a znovu stiskněte tlačítko C po dobu 3 sekund, pět červených LED diod signalizuje, že jste v dosahu signálu. Jakmile opustíte dosah, příposlech vám tuto skutečnost oznámí.

## 9. Nastavení hlásiče záběru pomocí příposlechu

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko "C" na dolní levé straně příposlechu přibližně na 3 sekundy.
2. Nyní se rozsvítí červená LED dioda na příposlechu.
3. Nyní postupujte rychle. Stiskněte na příposlechu funkci, kterou chcete nastavit, jakmile se rozsvítí indikátor funkce, pomocí tlačítek +/- proveďte nastavení.
4. Ihned po nastavení stiskněte tlačítko C na 5 sekund.
5. Na příposlechu probliknou čtyři bílé LED diody, čímž se nastavení uloží. Během nastavení zvuku a tónu jej můžete slyšet pouze příposlechu.

## 10. Detekce napětí baterie

V pohotovostním režimu systém automaticky detekuje napětí baterie, když napětí baterie klesne na nízkou hodnotu, ozve se z reproduktoru dvakrát krátké pípnutí. Každou minutu zazní zvukový signál, dokud nebude baterie vyměněna.

## 11. Funkce baterie příposlechu (baterie - všechny diody jasně svítí)

Stiskněte tlačítko "C" a nyní můžete funkci baterie, tlačítkem +, tlačítkem – ho vypnete

## 12. Zapnutí / vypnutí nočního světla (na hlásiči)

Dlouhým stisknutím tlačítka "C" se aktivuje noční osvětlení. Stisknutím tlačítka "C" se opět deaktivuje.

## 13. Spárování se svítilnou ANACONDA Radio Link

Svítilna není součástí sady. Jak spárovat svítilnu s hlásičem a příposlechem naleznete v návodu svítilny

### III: Pozor

- 1 Síťové napětí musí být <5 V, jinak by mohlo dojít k poškození součástí ve výrobku.
- 2 Různé hlásiče odesílají různé adresové kódy, takže je možné použít pouze příposlech, který s nimi byl synchronizován
2. Chcete-li šetřit baterii, vypněte přístroj, pokud se nepoužívá.
3. Abyste zajistili dobrý výkon, je třeba používat plně nabitě baterie.